

- Schaktet skall på tomtmark ha en fyllnadshöjd om minst 30 cm. Schaktbotten skall vara jämn och inga vassa kanter som kan skada fiberslangen får förekomma.
 - Om inte dessa krav kan uppfyllas måste skyddsslang eller annat mekaniskt skydd användas!
- Fiberslangens placeras så rakt som möjligt på schaktets botten och hålls på plats samtidigt som det återfylls med fint material.
- Fiberslangens sista böj upp mot husväggen skall ha en radie på minst 30 cm (i övriga nätet minst 50 cm).
 - Se till att slangens inte trycks ner och får en snävare böjradie i samband med återfyllnaden av schaktet!
- Fiberslangens ände skall knäckas och hållas fast med tejp så att vatten och smuts inte kan komma in. Slangen skall med marginal räcka till den plats där genomföringen till insidan av huset skall ske.
 - Spara hellre för lång slang än klipp den för kort!
- Varningsnätet placeras 5-10 cm ovanför fiberslangens. Sökråden (ståltråden som sitter tejpad mot det gröna nätet) skall följa med fiberslangens ovan jord, men nätet kan klippas och lämnas vid husväggen under mark.

